

# MASTURBATORJI

## NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- igračo je potrebno očistiti pred in po vsaki uporabi
- za čiščenje uporabite zgolj **vodo**
- po pranju ga dobro otresite in postavite na prezračeno mesto
- če ga želite posušiti hitreje, lahko skozenj potegnete krpo, ki ne pušča dlačic
- prepričajte se, da je masturbator **dobro posušen** preden ga pospravite nazaj v posodico
- pri pospravljanju, se prepričajte, da sta pokrovčka še vedno odprta, da se masturbator še naprej **zrači**
- če je masturbator potreben temelitejšega čiščenja, uporabite **izopropilni alkohol**
- za ohranjanje mehkega občutka vložka uporabite **prah za nego masturbatorjev** (predlagamo, da ne uporabljate otroškega pudra, kateri masturbator počasi uniči)
- če še vedno ostaja neprijeten vonj, je bolje, da masturbator **zamenjate** z novim
- pred uporabo preverite, ali ima masturbator črne pike, ki nakazujejo razvoj **plesni** - ob takšni situaciji je nujno zamenjati igračo z novo
- v primeru, da je vaš masturbator električen, se prepričajte, da **mehanski deli ne** pridejo v stik z **vodo**
- če masturbator operira na **baterije**, jih pred čiščenjem **odstranite**
- izdelek hranite na **suhem prostoru**
- uporabljajte le **lubrikant** na **vodni osnovi**
- shranjujte izven dosega otrok
- ne uporabljajte izdelka na **poškodovani koži**
- če se po uporabi pojavijo spremembe na koži, takoj prenehajte z uporabo
- hranite ga na **varnem**, stran od drugih podobnih materialov, da ne pride do kemičnih reakcij
- **ne pogrevajte** izdelka v (mikrovalovni) pečici

### UPORABA

- vzemite vložek iz ohišja masturbatorja
- v vložku se nahaja zaščita, ki jo je potrebno pred prvo uporabo odstraniti
- vložek segrejte s toplo vodo, tako bo bolj prožen in prijeten za uporabo
- vložek nato vstavite nazaj v ohišje
- v vložek dodajte lubrikant (obvezno na **vodni osnovi**)

- na spodnji strani masturbatorja se nahaja pokrov, s katerim (z obračanjem) nastavite želeni tlak
- masturbator je pripravljen za uporabo

## ELEKTRONSKI MASTURBATORJI

### Masturbatorji s polnilcem

- nikoli ne uporabljajte masturbatorja med polnjenjem
- vedno počakajte, da se baterije napolnijo do konca, sicer se le-te oslabijo
- če ga ne uporabljate dalj časa, napolnite baterije vsaj vsake 3 mesece
- napolnite ga takoj, ko se baterije izpraznijo
- ne pustite ga na polnjenju po tem, ko je baterija že polna
- elektronske komponente **niso vodoodporne**, zato jih ne namakajte ali izpostavljajte vodi
- za čiščenje je potrebno odstraniti vložek in ga očistiti brez prisotnosti mehanskega dela

### Masturbatorji, ki delujejo na baterije

- preberite si, katere baterije so potrebne in koliko jih potrebujete za delovanje izdelka
- bodite pozorni, da so kontakti za baterije čisti ter se jih ne dotikajte s kovinskimi predmeti
- bodite pozorni, da so baterije vstavljene pravilno (pazite na oznake - in +)
- priporočljivo je vzeti baterije iz naprave (razen če jo uporabljate na dnevni bazi), sicer tvegate razlitje kisline iz baterije in posledično uničenje naprave
- baterije, ki se lahko napolnijo, niso primerne za masturbatorje, saj so šibkejše in ne boste morali uživati v vibracijah kot sicer